ミッドスラント２・３用モニター改造キット取扱説明書

①まず古くなったCRTモニター
をとりはずします

②液晶モニターをセットアップする前に
電源ケーブル・モニターケーブルを
モニターに接続します。

フィラーは向きがあります底部がL型に曲がっているほうが下です

③ 液晶モニターをモニター調整基盤が
上向きになる方向で設置します。
左右の止め穴は縦長になっています。
一度軽く4箇所とも固定した後、
外枠のモニター穴の位置とモニターの
位置が合うように調整します。

④ フィラーをモニターの上にのせます。
この時、モニター調整基盤とモニターの
隙間にフィラーをはさみこみます。
入りにくいときは、調整基盤を前から
抑えて隙間を広げてください。

④ フィラーの位置を調整し、蓋を閉め、各コードを本体に接続します。

各種コネクターの接続
筐体側のRGB・電源コネクター
モニターからの
D-SUBケーブル
RGBレベルボード
ACアダプターからの
100Vコンセント

ミッドスラント２・３用キット

③フィラー
④TFTプロテクター付き液晶モニター
⑤D-SUBケーブル
⑥電源コード
⑦電源アダプター
⑧RGBレベルボード
ハーネス付き

株式会社アールエス ON DEMAND WORKING FOR ARCADE
http://www.rs2006.co.jp TEL 092-622-1337